

XPS 15


Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka
Schnellstart-Handbuch
Skrócona instrukcja uruchomienia
Stručná úvodná príručka



1 Connect the power adapter and press the power button


Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken
Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania
Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania



2 Finish operating system setup

Dokončete nastavení operačního systému
Betriebssystem-Setup abschließen
Skonfiguruj system operacyjny
Dokončite inštaláciu operačného systému

Windows



Enable Dell updates
Povolte aktualizace Dell
Dell-Aktualisierungen aktivieren
Włącz aktualizacje firmy Dell
Povolte aktualizácie Dell



Connect to your network
Připojte se k síti
Mit dem Netzwerk verbinden
Nawiąż połączenie z siecią
Pripojte sa k sieti

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- POZNÁMKA:** Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.
- ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.
- POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.



Sign in to your Microsoft account or create a local account
Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne
Prijhláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.
Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.
Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Create recovery media for Windows

Vytvořte média pro obnovení systému Windows
Wiederherstellungsmedium für Windows erstellen
Utwórz nośnik odzyskiwania systemu Windows
Vytvorte obnovovacie médium pre systém Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.
Ve vyhledávacím poli systému Windows zadejte výraz **Obnovení**, klikněte na možnost **Vytvořit média pro obnovení** a postupujte dle pokynů na obrazovce.
Geben Sie **Wiederherstellung** in das Windows-Suchfeld ein, klicken Sie auf **Wiederherstellungsmedium** erstellen, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
W polu wyszukiwania systemu Windows wpisz **Odzyskiwanie**, kliknij opcję **Utwórz nośnik odzyskiwania** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Do vyhledávacieho okna Windows napíšte **Obnovenie**, kliknite na možnosť **Vytvoriť obnovovacie médium** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Locate Dell apps in Windows


Umistění aplikací Dell v systému Windows
Dell Apps in Windows ausfindig machen
Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows
Najdite aplikácie Dell v systéme Windows



Register your computer
Registrace počítače | Computer registrieren
Zarejestruj komputer | Zaregistrujte si počítač



Dell Help & Support
Nápověda a podpora Dell | Dell Hilfe und Support
Pomoc i obsługa techniczna firmy Dell | Pomoc a technická podpora Dell



SupportAssist Check and update your computer
Kontrola počítače a případná aktualizace
Computer überprüfen und aktualisieren
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera
Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač

Product support and manuals
Podpora a příručky k produktům
Produktsupport und Handbücher
Pomoc techniczna i podręczniki
Podpora a příručky produktu

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)
[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)
[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)
[Dell.com/support/linux](https://www.dell.com/support/linux)

Contact Dell
Kontaktujte společnost Dell | Kontaktaufnahme mit Dell
Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

Regulatory and safety
Regulace a bezpečnost
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Przepisy i bezpieczeństwo
Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

Regulatory model
Regulační model | Muster-Modellnummer
Model | Regulačný model

P56F

Regulatory type
Regulační typ | Muster-Typnummer
Typ | Regulačný typ

P56F001


Computer model
Model počítače | Computermodell
Model komputera | Model počítača

XPS 9550




Features

Funkce | Funktionen | Funkcje | Vlastnosti



- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Camera | 11. Right-click area |
| 2. Camera-status light | 12. Right microphone |
| 3. Power-adapter port | 13. SD-card slot |
| 4. USB 3.0 port with PowerShare | 14. USB 3.0 port with PowerShare |
| 5. HDMI port | 15. Battery-charge status lights |
| 6. Thunderbolt 3 port with Power delivery (USB-C) | 16. Battery-charge status button |
| 7. Headset port | 17. Security-cable slot |
| 8. Left microphone | 18. Power button |
| 9. Left-click area | 19. Service Tag label |
| 10. Battery-status light | 20. Regulatory label |



- | | |
|--|---|
| 1. Kamera | 11. Oblast pravého kliknutí |
| 2. Kontrolka stavu kamery | 12. Pravý mikrofon |
| 3. Port napájecího adaptéru | 13. Slot karty SD |
| 4. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare | 14. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare |
| 5. Port HDMI | 15. Kontrolky stavu nabití baterie |
| 6. Port Thunderbolt 3 s napájením (USB-C) | 16. Tlačítko stavu nabití baterie (USB-C) |
| 7. Port pro náhlavní soupravu | 17. Slot bezpečnostního kabelu |
| 8. Levý mikrofon | 18. Vypínač |
| 9. Oblast levého kliknutí | 19. Štítek Service Tag |
| 10. Indikátor stavu baterie | 20. Regulační štítek |

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Kamera | 11. Rechter Mausklickbereich |
| 2. Kamerastatusanzeige | 12. Rechtes Mikrophon |
| 3. Netzadapteranschluss | 13. SD-Kartensteckplatz |
| 4. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare | 14. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare |
| 5. HDMI-Anschluss | 15. Ladezustand-Statusleuchten |
| 6. Thunderbolt-3-Anschluss mit Netzversorgung (USB-C) | 16. Akkuladestatusstaste |
| 7. Kopfhöreranschluss | 17. Sicherheitskabeleinschub |
| 8. Linkes Mikrophon | 18. Betriebsschalter |
| 9. Linker Mausklickbereich | 19. Service-Tag-Etikett |
| 10. Akkuzustandsanzeige | 20. Normenetikett |

- | | |
|--|--|
| 1. Kamera | 11. Obszar kliknięcia prawym przyciskiem myszy |
| 2. Lampka stanu kamery | 12. Mikrofon prawy |
| 3. Złącze zasilacza | 13. Gniazdo kart SD |
| 4. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare | 14. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare |
| 5. Złącze HDMI | 15. Lampki stanu ładowania akumulatora |
| 6. Port Thunderbolt 3 z zasilaniem (USB-C) | 16. Przycisk stanu natadowania akumulatora |
| 7. Gniazdo zestawu słuchawkowego | 17. Gniazdo linki antykradzieżowej |
| 8. Mikrofon lewy | 18. Przycisk zasilania |
| 9. Obszar kliknięcia lewym przyciskiem myszy | 19. Etykieta ze znacznikiem serwisowym |
| 10. Lampka stanu akumulatora | 20. Etykieta znamionowa |

- | | |
|---|--|
| 1. Kamera | 11. Oblast kliknutia pravým tlačidlom |
| 2. Kontrolka stavu kamery | 12. Pravý mikrofon |
| 3. Port napájecieho adaptéra | 13. Zásuvka pre kartu SD |
| 4. Port USB 3.0 s podporou PowerShare | 14. Port USB 3.0 s podporou PowerShare |
| 5. Port HDMI | 15. Kontrolky stavu nabitia batérie |
| 6. Port Thunderbolt 3 s napájaním (USB-C) | 16. Tlačidlo stavu nabitia batérie |
| 7. Zdieľka na slúchadlá | 17. Otvor pre bezpečnostný kábel |
| 8. Lavý mikrofon | 18. Tlačidlo napájania |
| 9. Oblast kliknutia ľavým tlačidlom | 19. Servisný štítok |
| 10. Kontrolka stavu batérie | 20. Regulačný štítok |

Shortcut keys

Klávesové zkratky | Tastaturbefehle

Skróty klawiaturowe | Klávesové skratky

- | | |
|--|--|
| | Mute audio
Ztlumení zvuku Audio stummschalten
Wyciszenie dźwięku Stłmienie zvuku |
| | Decrease volume
Snížení hlasitosti Lautstärke reduzieren
Zmniejszenie głośności Zniżenie głośności |
| | Increase volume
Zvýšení hlasitosti Lautstärke erhöhen
Zwiększenie głośności Zwiększenie głośności |
| | Previous track/chapter
Předchozí skladba/kapitola Vorheriger Titel/Vorheriges Kapitel
Poprzedni utwór/rozdział Przedchádzajúca skladba/kapitola |
| | Play/Pause
Přehrávání/pozastavení Wiedergabe/Pause
Odtwarzanie/wstrzymanie Prehrávanie/pozastavenie |
| | Next track/chapter
Další skladba/kapitola Nächster Titel/Nächstes Kapitel
Następny utwór/rozdział Nasledująca skladba/kapitola |
| | Switch to external display
Přepnutí na externí displej Auf externe Anzeige umschalten
Przetączenie na wyświetlacz zewnętrzny Prepnutie na externý displej |
| | Search
Hledat Suchen
Wyszukiwanie Hľadat |
| | Toggle keyboard backlight states (optional)
Přepnutí stavu podsvícení klávesnice (volitelné)
Tastaturbeleuchtung-umschalten-Status (optional)
Przetączenie stanów podświetlenia klawiatury (opcjonalne)
Prepinanie stavov podsvietenia klávesnice (voliteľné) |

- | | |
|--|---|
| | Decrease brightness
Snížení jasu Helligkeit reduzieren
Zmniejszenie jasności Zniżenie jasu |
| | Increase brightness
Zvýšení jasu Helligkeit erhöhen
Zwiększenie jasności Zwiększenie jasu |

- | | |
|--|--|
| | Turn off/on wireless
Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení
Wireless ein-/ausschalten
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej
Vypnutie/zapnutie bezdrôtovej komunikácie |
| | Toggle Fn-key lock
Přepnutí zámku klávesy Fn Fn-Tastensperre umschalten
Przetączenie klawisza Fn Prepinanie zamknutia klávesy Fn |

- NOTE:** For more information, see *Specifications* at Dell.com/support.
- POZNÁMKA:** Další informace naleznete v části *Specifikace* na webu Dell.com/support.
- ANMERKUNG:** Weitere Informationen finden Sie unter *Technische Daten* auf Dell.com/support.
- UWAGA:** Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Specyfikacje* na stronie Dell.com/support.
- POZNÁMKA:** Další informácie nájdete v časti *Technické údaje* na adrese Dell.com/support.